

Presostato Diferencial Lama

ATENCIÓN 
Leer antes de instalar

- Tanto para el roscado de las tomas como para el conexionado de los microtubos, hay que usar **dos llaves fijas** (una contra la otra) para las **tomas L y H** (ver imágenes). **Peligro por rotura interna.**
- **Rango recomendado según tipo de filtro:** - Arena: 0,5 - Anilla: 0,4 - Malla: 0,3

Pressure Gauge Lama

ATTENTION 
Read before installing

- For connecting the microtubes as well as for screwing the outlets, **two open-end wrenches have to be used** (one on the other one) for the **L and H outlets** (see pictures). **The inside parts could be in danger.**
- **We recommend those parameters depending on the filter range:** - Sand: 0.5 - Disc: 0.4 - Screen: 0.3

Pressostat Différentiel Lama

ATTENTION 
Lire avant installation

- Pour le filetage des prises comme pour la connexion des microtubes, il faut **utiliser deux clés** (l'une contre l'autre) pour fixer les **prises "L" et "H"** (voir photo). **Risque de rupture interne.**
- **Gamme recommandée selon le type de filtre:** - Sable : 0,5 - Disques : 0,4 - Tamis : 0,3

